


# Tabela kompatybilności z falownikami

Instrukcja oryginalna

Nr: INS 003/0002.0001.0004/2024/002



PRZECZYTAJ PRZED MONTAŻEM  
ZACHOWAJ PRZEZ CAŁY OKRES  
UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

## Magazyn energii Encor

Producent falownika	Typ falownika	Ilość modułów baterii	Komunikacja
Solis	S6-EH3P(3-10)K-H-EU S6-EH3P(5-10)K2-H		
Deye(Sunsynk)	SUN-5~20K-SG01HP3-EU SUN-29.9~50K-SG01HP3-EU		
Sunways	STH-3-8KTL-HS series STR-3-8KTL-HS series STH-4-12KTL-HT series STR-4-12KTL-HT series	Możliwe jest zastosowanie maksymalnie 4 modułów akumulatorów, a minimalnie 2 modułów w stosie.	
Solplanet	ASW08H/10H/12H-T1 ASW05kH/06kH/08kH/10kH/12kH-T2 ASW08kH/10kH/12kH-T3	W jednym systemie magazynowania można podłączyć równolegle maksymalnie 2 systemy akumulatorów (tylko i wyłącznie w przypadku gdy falownik posiada dwa wejścia na magazyn energii).	CAN
AUXSOL	ASG-5~12K TL series		
Neovolt	BW-INV-SPH 3.6~5kW BW-INV-TPH 4~15kW		
SAJ	H2-3K~6K-S2 H2-5K~10K-T2		
Goodwe	EH/ET/BT/BH series		



---

Corab S.A. ul. Michała Kajki 4, 10-547 Olsztyn, REGON: 510519084, NIP: 7390207757 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950779. Kapitał zakładowy: 1.184.000,00 zł w pełni wpłacony.

Corab S.A.  
ul. Michała Kajki 4,  
10-547 Olsztyn, Poland

NIP: 739-020-77-57  
REGON: 510519084

corab.pl  
en.corab.pl  
de.corab.pl